

~ CAN Configuration Tool ver. 0.80 ~

- 1 . M16C/6N0、M16C/6N1に対応 (M32C/83、M16C/6N3にも対応予定)
- 2 . 各CAN設定のパラメータを選択するだけで、CAN初期化ルーチン生成
- 3 . クロックを選択することにより、ボーレート確認可能

<組み込みフロー>

